



取扱説明書

JTC4801
R134a ロングアダプター
高圧用



使用上のご注意！

1. 本製品を脱着する際は必ずダイヤルを一杯まで緩めて行って下さい。締めた状態で脱着すると破損致します。
2. 変換アダプターを使用する場合アダプター取り付け部にシールテープ等のシール剤を使用して取り付けてください。そのまま使用するとガス漏れの原因となります。



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E''M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010