

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。

取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法是十分に理解した上で正しくお使い下さい。

この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



注 意

本製品を安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。

1. 本製品は幼児や子供が触れる可能性のある場所に保管しないでください。
2. 本製品は防水仕様ではありません。湿気の多い場所、水に濡れる場所での使用、保管はしないでください。
3. 本製品の分解、改造はしないでください。
4. 本製品は精密機器です。落下等の衝撃により破損する恐れがありますので取扱いにご注意ください。

免責事項：本製品を使用して生じた場合の本機の故障、ケーブル類の破損、または車両、接続機器に対する損傷及び故障、データの消失等に関しましては一切保障いたしません。十分ご理解頂き正しくご使用ください。

ご使用の前にセット内容をご確認下さい。


不足の場合や本体に破損など有る場合は使用しないで下さい。




付属品

- ① 1PCS:SRSコネクタ
- ② 2PCS:5K Ω ポテンショメータ
(可変抵抗器)
- ③ 1PCS: 1 to 2コネクタ
- ④ 4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)
- ⑤ 2PCS:LEDストロボスコープ
- ⑥ 2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)
- ⑦ 2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)
- ⑧ 4PCS:各種自動車用フラット端子
- ⑨ 4PCS: 1 to 1延長ケーブル
(黒×2、赤×2)


●差込口ピン太さ:4mm



エアバッグを交換する前に、SRS端子を使用してコンピューターを通じて安全システムに異常があるかどうかを判断します。





信号検知クイック配線、オス/メスフラット端子を使用してクイック配線が可能です。



水温センサーとスロットル位置センサーをシミュレートしてコンピューターの応答をテストし、問題を判断します。



特殊な先端プローブにより、小さな接触箇所の検出が容易です。
ワニ口クリップを外部から接続することも可能です。



これらの手順はあくまでもガイドとして提供されています。最新の手順とデータを確認するには、必ず車両メーカーのサービスマニュアルまたは専用のマニュアルを参照してください