

●使用方法

1. エアーホース取付口にエアーホースを接続してください。
2. レバーを握り締めてください。
3. 流量調整部にて、エアーの吐出量を調整してください。

●使用上の注意

- ・ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使いください。
- ・ 本製品の目的外使用及び、製品の改造は絶対にしないでください。
- ・ 投げたり、落としたりしないでください。
- ・ エアー圧は必ず**0.6~1.5MPa**でご使用ください。指定エアー圧以外でご使用されると、ノズルの動作不良、または破損します。
- ・ ノズル内の吐出口は高速振動するので、絶対に手や指、物などを入れないでください。

