


RT919K ラジエーターブリーダー パーツリスト



1	3G008023	アダプター赤・青用 共通ゴムパッキン	9	RT-919K-K050	アダプター黒色
2	3G008024	アダプター黒用 ゴムパッキン	10	RT919K-1	コック付きアダプター用パッキン (新型)
3	RT-919K-1	Oリング大 (旧型)	11	RT919K-2	コック付きアダプター用Oリング小 (新型)
5	RT-919K-4	ジョーゴのみ	12	RT919K-3	ホース ASSY
6	RT-919K-K041	アダプター赤色	13	RT919K-4	真鍮部 O リング
7	RT-919K-K043	アダプター青色 (旧型・金属なし)	14	RT919K-5	真鍮部 O リング (レバー側)
8	RT-919K-K043N	アダプター青色 (新型)	15	RT919K-V	919Kバルブ付アダプター&ホース ASSY
			16	RT919KA-A	ジョーゴ用網